
Figyelem!

Nagy erejű szélnek ne tegye ki a sátrat. Vihar, és havazás esetén bontsa le a tető és oldalponyvákat.

Az ALUTENT sátrat ideiglenes tetőnek terveztük a nap és az eső ellen. Szélben, esőben célszerű a sátorhoz tartozó cöveket, zsineget használni a rögzítéshez.

A tető erős napfény hatására fakulhat.

Ne hajtsa össze vizes állapotban a ponyvát. Szárításhoz félig engedje le a szerkezetet, helyezze rá a ponyvát, majd rakja száraz, fedett helyre.

Kültéri használat esetén ne hagyja a sátrat kinyitott állapotban, mert a csapadék összegyűlik a tetőn, és kárt tehet a sátorban.

A sátor szállítása függőlegesen ajánlott!

Garancia

Rendeltetészerű használat esetén a vásárlástól számított 1 évig garanciát vállalunk a következőkre:

ponyva szakadására
műanyag elemek,
csavarok,
alumínium szelvények,
varrás,

Nem vállalunk garanciát a nem rendeltetészerű

használatból eredő károkra (törés-, lopás-, fagy-, viharból eredő károkra), **valamint a használatból keletkezett természetes kopásokra!**

A nem garanciás javításokat is vállaljuk, vagy alkatrészeket biztosítunk.

Igény szerint postai utánvétellel 24 órán belül elküldjük.

Vásárlás időpontja:

www.alutent.hu

Alutent Group Kft.

alutent



Használati Útmutató

www.alutent.hu

Használati utasítás

- 1.) Vegye ki az ALUTENT sátorszerkezetet a csomagolásból és állítsa talppal lefelé.
- 2.) Ha egymagunk nyitjuk vagy csukjuk a sátrat, akkor megfeszülhet, elakadhat, ugyanis a szerkezet mind a négy oldalán egyformán mozog. Célszerű legalább az első néhány alkalommal segítséget igénybe venni úgy, hogy a segítségünk szemben állva ugyanazokat a munkafázisokat végzi.
- 3.) Fogjuk meg a kereszttartókat és emelve, félig húzzuk szét.
- 4.) Félig kinyitott állapotban helyezzük a tetőponyvát a szerkezet tetejére, ügyelve, hogy a sarkok pontosan a helyükre kerüljenek.
- 5.) Egyik kezünkkel fentről támasszuk meg a sarkot, a másik kezünkkel nyomjuk felfelé a lábon csúszó műanyag elemet addig, amíg be nem kattann a rugósszem.
- 6.) Ellenőrizzük le a sarkokat és igazítsuk pontosan a helyükre őket.

- 7.) A lábakon található rugósszem benyomásával emelhető a sátor.
- 8.) A tetőponyva belső felén található kampókat akasszuk be a műanyag elemekbe.
- 9.) Ügyeljünk arra, hogy a tetőponyva feszítőelem a helyére kerüljön, különben a ponyva nem simul ki megfelelően.
- 10.) Rögzítsük a sátrat a cövek és a zsineg segítségével.
- 11.) Helyezzük fel az oldalponyvákat úgy, hogy a felső vízszintes tépőzár kifelé nézzen. Rögzítsük a tépőzárak segítségével a lábakhoz.
- 12.) Amennyiben vásárolt talprögzítő elemet, csúsztassa bele a talpakat.
- 13.) A sátrakat éjszakára csukjuk össze, mivel víz gyűlhet össze a ponyván, ami károkat okozhat a sátorban és az alatta tároltokban, amiért felelősséget nem vállalunk.